



COMMUNICATION SETUP		HABERLEŞME AYARLARI	
CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION		CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	
KOMMUNIKATONS-SETUP		通讯设置	
EN Communication parameters can be set in RS 485 menu	DE Ereignisprotokolle können betrachtet werden, indem die Taste BACK für 3 Sekunden gedrückt wird	ES Parámetros de comunicación RS485 se puede configurar en el menú	AR الإعدادات الاتصالات يمكن تغييرها في القائمة RS485
TR Haberleşme Ayarları RS 485 sayfasından yapılandırılabilir.	ES Parámetros de comunicación RS485 pueden ser reglados en el menú	AR تعديل الاعدادات RS485 في الصفحة	CN RS485通讯参数可以在菜单中设置
FR Paramètres de communication RS485 peuvent être réglées dans le menu	DE Die Kommunikationsparameter können im Menü RS 485 eingestellt werden.	ES AR	CN
رموز الواقع			
EVENT TYPES		OLAY TIPLERİ	LES CODES D'EVÉNEMENT
EN	TR	FR	DE
1 Power on reset 2 Interruption longer than 3 secs. 3 Interruption shorter than 3 secs. 4 Alarm event 5 Time set event 6 Setup event 7 Reset event	1 İlk enerjilerme 2 3 saniyeden uzun kesinti 3 3 saniyeden kısa kesinti 4 Alarm olayı 5 Zaman ayar olayı 6 Kuruluş olayı 7 Yeniden başlatma	1 Première alimentation 2 Coupure supérieure à 3 secondes 3 Coupure inférieure à 3 secondes 4 Événement d'alarme 5 Événement de réglage du temps 6 Vorfall der Zeiteinstellung 7 Recommencement	1 Erste Energieverbindung 2 Lunterbrechung länger wie 3 Sekunden 3 Unterbrechung kürzer wie 3 Sekunden 4 Ein Alarmvorfall 5 Vorfall der Zeiteinstellung 6 Vorfall der Zeiteinstellung 7 Erneut starten
ES	AR	CN	ES
2 Interruption shorter than 3 secs.	3 saniyeden kısa kesinti	3 saniyeden menos de 3 segundos.	1 首次充电
4 Alarm event	4 Alarm olayı	4 Interrupcion alarma	2 中断3秒以上
5 Time set event	5 Zaman ayar olayı	5 Evento de ajuste del tiempo	3 中断3秒以内
6 Setup event	6 Kuruluş olayı	6 Evento de instalación	4 报警事件
7 Reset event	7 Yeniden başlatma	7 Reinicio	5 事件设置事件
事件代码			
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
SELF TEST FUNCTION			
CONTROL DE CONEXIÓN		فحص الصلات	连接控制
EN	TR	FR	DE
This function is used to verify connections. For this, at least 20% of nominal voltage and 10% of nominal current should be applied to the device. The phase difference between current and voltage must be less than 30 degrees. Cosφ value should be between 0.87 inductive and 0.87 capacitive in order for the test program to work.	Bu fonksiyonun çalışabilmesi için nominal akımın en az %10 u ve nominal gerilimin en az %20 si cihaza uygulanmalıdır. Akım ve gerilim arasındaki farkı 30 dereceden küçük olmalıdır. Test programının çalışabilmesi için cosφ değeri endüktif 0.87 ile kapasitif 0.87 aralığında olmalıdır.	Première alimentation	1 Primera energización
TR	FR	DE	2 Corte de más de 3 segundos.
Pour que cette fonction puisse fonctionner, les 20% au minimum de la tension nominale doit être appliquée à l'appareil. La différence d'angle entre la tension et le courant doit être inférieur à 30 degrés. Pour que le programme de test fonctionne, la valeur de Cosφ doit être entre 0,87 inducitif et 0,87 capacitif.	Damit diese Funktion geöffnet werden kann muss Minimum 20% des nominalen Stroms dem Gerät ausgeübt werden. Der Winkel zwischen dem Strom und der Spannung muss kleiner als 30 Grad sein. Der Cosφ-Wert soll zwischen 0,87 induktiv und 0,87 kapazitiv betragen, damit das Testprogramm funktioniert.	3 Interrupcion de más de 3 segundos.	
DE	ES	ES	4 Interrupcion alarma
Para el funcionamiento de esta función al menos el 20% de la corriente nominal debe ser aplicado sobre el aparato. El ángulo entre la corriente y el voltaje debe ser de menos de 30 grados. El valor de Cosφ debe estar entre 0,87 induktivo y 0,87 capacitivo para que el programa de prueba funcione.	Para el funcionamiento de esta función al menos el 20% de la corriente nominal debe ser aplicado sobre el aparato. El ángulo entre la corriente y el voltaje debe ser de menos de 30 grados. El valor de Cosφ debe estar entre 0,87 induktivo y 0,87 capacitivo para que el programa de prueba funcione.	5 Incidencia ajuste del tiempo	
AR	AR	AR	6 Incidencia montaje
هذه الوظيفة و يجب أن تكون زاوية الفرق بين الجهد والتيار أقل من 30 درجة. على الأقل من قيمة الأسماك المجهد الكهربائي كي تعمل جروب تزويده بالطاقة.	يجب أن تتوافق قيمة معامل القدرة بين 0,87 و 0,87 حتى ي العمل برنامج الاختبار.	7 Reiniciar	
CH	CH	CH	CH
For the self-test function, the nominal voltage must be at least 20% higher than the nominal current. The phase angle between current and voltage must be less than 30°.	该功能用于验证连接。为此，至少应将额定电压的20%和额定电流的10%应用于设备。电压与电流之间的相位差必须小于30度。cosφ值应在0.87感性和0.87容性之间，以便测试程序正常运行。	该功能用于验证连接。为此，至少应将额定电压的20%和额定电流的10%应用于设备。电压与电流之间的相位差必须小于30度。cosφ值应在0.87感性和0.87容性之间，以便测试程序正常运行。	该功能用于验证连接。为此，至少应将额定电压的20%和额定电流的10%应用于设备。电压与电流之间的相位差必须小于30度。cosφ值应在0.87感性和0.87容性之间，以便测试程序正常运行。
AR	AR	AR	AR
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
TEST ERROR MESSAGES			
TEST HATA KODLARI		LES CODES D'ERREUR DE TEST	TEST-FEHLERMELDUNGEN
EN	TR	FR	DE
0 Connection is OK 1 CT #1 is inverse 2 CT #2 is inverse 3 CT #3 is inverse 4 Change voltage L1-L2 phases 5 Change voltage L1-L3 phases 6 Change voltage L2-L3 phases 7 Change voltage L1-L2-L3 phases to L3-L1-L2 8 Change voltage L1-L2-L1 phases to L1-L3-L2 9 Change CT #1 and CT #2 10 Change CT #1 and CT #3 11 Change CT #2 and CT #3 12 Self test performing conditions are not met.	0 Bağlantı doğru 1 CT #1 ters 2 CT #2 ters 3 CT #3 ters 4 L1-L2 fazları ters 5 L1-L3 fazları ters 6 L2-L3 fazları ters 7 L3-L1-L2 ile değiştiriniz 8 L1-L2-L3 fazlarını L3-L1-L2 ile değiştiriniz 9 CT #1 ile CT #2 fazlarını değiştiriniz 10 CT #1 ile CT #3 fazlarını değiştiriniz 11 CT #2 ile CT #3 fazlarını değiştiriniz 12 Test için uygun koşullar hazır değil	0 Branche correct 1 CT #1 est inversé 2 CT #2 est inversé 3 CT #3 est inversé 4 Les phases L1-L2 sont inversées 5 Les phases L1-L3 sont inversées 6 Les phases L2-L3 sont inversées 7 Remplacez les phases L1 L2 L3 par L3 L1 L2. 8 Remplacez les phases L3 L2 L1 par L1 L3 L2. 9 Inversez les phases CT #1 par CT #2 10 Inversez les phases CT #1 par CT #3 11 Inversez les phases CT #2 par CT #3 12 Les conditions convenables pour le test ne sont pas prétes	0 La conexión es correcta 1 CT #1 al revés 2 CT #2 al revés 3 CT #3 al revés 4 Fases L1-L2 al revés 5 Fases L1-L3 al revés 6 Fases L2-L3 al revés 7 Sustituya las fases L1 L2 L3 por L3 L1 L2. 8 Sustituya las fases L3 L2 L1 por L1 L3 L2. 9 Sustituya las fases CT #1 y CT #2 10 Sustituya las fases CT #1 y CT #3 11 Sustituya las fases CT #2 y CT #3 12 Las condiciones convenientes para el test no están disponibles
ES	AR	CN	ES
0 Connection is OK	0 Bağlantı doğru	0 Die Verbindung ist richtig	0 错误连接
1 CT #1 is inverse	1 CT #1 ters	1 CT #1 verkehrt	1 CT #1 相反
2 CT #2 is inverse	2 CT #2 ters	2 CT #2 verkehrt	2 CT #2 相反
3 CT #3 is inverse	3 CT #3 ters	3 CT #3 verkehrt	3 CT #3 相反
4 Change voltage L1-L2 phases	4 L1-L2 fazları ters	4 L1-L2 Phasen verkehrt	4 L1-L2 相位反转
5 Change voltage L1-L3 phases	5 L1-L3 fazları ters	5 L1 - L3 Phasen verkehrt	5 L1-L3 相位反转
6 Change voltage L2-L3 phases	6 L2-L3 fazları ters	6 L2 - L3 Phasen verkehrt	6 L2-L3 相位反转
7 Change voltage L1-L2-L3 phases to L3-L1-L2	7 L3-L1-L2 ile değiştiriniz	7 L1 L2 L3 Phasen müssen mit L3 L1 L2 ausgetauscht werden	7 L1 L2 L3 互换
8 Change voltage L1-L2-L1 phases to L1-L3-L2	8 L1-L3-L2 ile değiştiriniz	8 L3 L2 L1 Phasen müssen mit L1 L3 L2 ausgetauscht werden	8 L1 L3 L2 互换
9 Change CT #1 and CT #2	9 CT #1 ile CT #2 fazlarını değiştiriniz	9 Invertir las fases CT #1 por CT #2	9 CT #1 和 CT #2 互换
10 Change CT #1 and CT #3	10 CT #1 ile CT #3 fazlarını değiştiriniz	10 Invertir las fases CT #1 por CT #3	10 CT #1 和 CT #3 互换
11 Change CT #2 and CT #3	11 CT #2 ile CT #3 fazlarını değiştiriniz	11 Invertir las fases CT #2 por CT #3	11 CT #2 和 CT #3 互换
12 Self test performing conditions are not met.	12 Test için uygun koşullar hazır değil	12 Günstige Bedingungen für den Test sind nicht vorhanden	12 适当条件不适用于本测试