



TR

UYARI : Bu cihazın panoya montajı sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu dokümdanın belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda oluşabilecek hatalara karşı, üretici firma hibrit şekilde sorumluluk tutulamaz. Montajdan önce bu hızlı kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun:

- Cihazı bağlandıktan önce panoda cihaza gelecek olan hat üzerindeki enerjiyi kesiniz. Yapılmaması durumunda ölümcül yaralanma riski ve cihaz arızalanma riski mevcuttur.
 - Bağlantı yapmadan önce cihazın yan panelini kontrol ederek doğru klemenslere uygun seviyelerde bağlantı yapıldığından emin olunuz.
 - Cihazda herhangi bir hasar varsa şebekeye bağlanmamalıdır.
 - Olası elektriksel arızaların önlenmesi için cihazı, nemli ortamlardan ve su temasından koruyunuz.
 - Akım trafolarının sekonderleri, primerleri enerjiliken açıkta bırakılmamalıdır. Sekonderi açık devre olan bir akım trafosu, üşk gerilim sebebiyle arıza, yanın ve hatta ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
 - Akım trafolarının bağlantılarını rondela kullanarak sabitleyiniz. Gerekli durumlarda akım trafosu kablolarının kablo pabuçlarında rondela kullanarak mekanik çekme durumlarına karşı korunmasını sağlayınız.
 - Cihazı enerjiliken hibrit zaman açmayırmız.
 - Cihaz için her zaman uygun değerlerde besleme kullanınız.
 - Akım girişlerini hibrit zaman direkt bağlayamayınız.**
- Mutlaka akım trafosu kullanınız.

PANO MONTAJI

PANEL MOUNTING

SCHALTSCHRANKEINBAU

MONTAJE DEL PANEL

MONTAGE DU PANNEAU

面板安装

تركيب اللوحة



TR Pano montajından önce pilin yuvasına takar silikon kapağı yerine yerleştirin.

EN Insert the battery to its housing and, put the silicon cap in place before the installation of the panel.


DE Vor der Montage der Tafel die Batterie in die Führung stecken und den Silikondeckel einsetzen.

ES Antes de instalar el panel, inserte la batería en la ranura luego vuelve a colocar la tapa de silicona.

FR Avant le montage du panneau, emboîter la pile dans son embouture et replacer le couvercle silicone.

CN 安装主板之前, 将使电池插入插槽并盖好硅胶盖子。

AR ينصب العاء المليوني مكانها بربط البطارية الى مأخذها قبل تركيب اللوحة .



BAĞLANTI ŞEMALARI

CONNECTION DIAGRAMS

ANSCHLUSSPLÄNE



DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

CONNEXION DIAGRAMME

连接图

خريطة الوصلات

3P4W



TR *Sadece kuru kontakt giriş [EN] *Dry contact input only [DE] *Nur Eingang für potenzialfreien Kontakt [ES] *Solo entrada de contacto seco [FR] *Uniquement les entrées des contacts secs

CN *仅限干式接触输入) AR *حفظ طرق توصيل الادخل فقط

TR Teknik Özellikler:

- Besleme Gerilimi (Un): 100-270 VAC/VDC
- Fazlar arası gerilim(max.Vpp): 690V
- Akım Trafisi Sekonderi: 1A/5A
- Frekans: 50-60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı: -20...+70 °C
- Depolama Sıcaklığı: -30...+80 °C
- Maksimum Nem: %95
- Haberleşme Protokolü: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 54

EN Technical Specifications :

- Auxiliary Supply (Un): 100-270 VAC/VDC
- Maximum voltage (Vpp): 690V
- Current transformer: 1A/5A
- Frequency: 50-60 Hz
- Ambient temperature: -20...+70 °C
- Storage temperature: -30...+80 °C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 95 %
- Communication protocol : RS-485
- MODBUS RTU
- IP 54

DE Technische Spezifikationen

- Hilfsspannung (Un): 100-270 VAC/VDC
- Maximale Spannung (Vpp): 690 V
- Sekundär des Transformatordes von Strom: 1A/5A
- Frequenz: 50-60 Hz
- Umgebungstemperatur: -20...+70 °C
- Lagertemperatur: -30...+80 °C
- Temperatura de alojamiento: -30...+80 °C
- Humedad máxima: 95 %
- Kommunikationsprotokoll: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 54

ES Características Técnicas

- Corriente de alimentación (Un): 100-270 VAC/VDC
- Corriente entre las fases (max. Vpp): 690V
- Secundario del transformador de corriente: 1A/5A
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Ambiente temperatura: -20...+70 °C
- Temperatura de almacenamiento: -30...+80 °C
- Humedad máxima: 95 %
- Protocolo de comunicación : RS-485
- MODBUS RTU
- IP 54

FR Caractéristiques Techniques

- Tension d'alimentation (Un): 100-270 VAC/VDC
- Tension entre les phases (max.Vpp): 690V
- Secondaire du transformateur de courant: 1A/5A
- Fréquence: 50-60 Hz
- Température de fonctionnement: -20...+70 °C
- Température de stockage: -30...+80 °C
- Humidité maximum: 95 %
- Protocole de communication: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 54

CN 技术规格

- 输入电压(Un):100-270 VAC/VDC
- 相间电压(最大.Vpp): 690V
- 二次侧的电流互感器: 1A/5A
- 频率: 50-60 Hz
- 工作温度: -20...+70 °C
- 存储温度: -30...+80 °C
- 最大湿度: 95%
- 通讯程式: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 54

AR المواصفات الفنية

- جهد التوصيل 100-270 فولت متعدد
- فولت: 690 فولت (المجهد ما بين الأكمام)
- اللطف الافتراضي لحوكمة الآلات: 1 أمبير/ 5 أمبير
- الحرارة التشغيل: -20...+70 درجة مئوية
- الحرارة التخزين: -30...+80 درجة مئوية
- الرطوبة العظمى: 95%
- بروتوكول الاتصال: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 54


KURULUM AYARLARI

- Cihazı devreye almak için aşağıda yer alan işlemleri sırasıyla uygulayınız.

Listeden dil seçimi yapınız ve OK tuşuna basınız.



Cihazınızın Tutorial Modu açılacaktır. OK tuşuna basınız.




OK tuşuna basınız.




Cihazınızın bildirim ledi Yeşil renk yanar. Cihaz bildirim modunun Yeşil renk olması demek sisteminden herhangi bir sorun olmadığını gösterir. OK tuşuna basınız.



Cihazınızın bildirim ledi Sarı renk yanar. Cihaz bildirim modunun Sarı renk olması demek sistemine ilişkin bir uyarı olduğu anlamına gelir. OK tuşuna basınız.




Cihazınızın ekranın sağ üst köşesinde OK simgesi yanar. Detay Gir ile menülerin içeriğine girebilir veya kaydetmek istediğiniz ayarları onaylayabilirsiniz. OK tuşuna basınız.




Cihazınızın bildirim ledi Kırmızı renk yanar. Cihaz bildirim modunun Kırmızı renk olması sistemini ilişkin bir alarm durumu olduğunu bildirir. Cihazınızın herhangi bir tuşuna bastığınızda cihaz üzerinde olmuş alarmları görebilirsiniz. OK tuşuna bastığınızda ekranla görülen alarmı erteleyebilirsiniz. OK tuşuna basınız.




Cihazın ekranın sol üst köşede HOME ikonu aktif olur. Bu tuş fonksiyonu ile bir önceki menüye dönenmişsiniz ya da Ana Menüye geçiş yapabilirsiniz. OK tuşuna basınız.



Tutorial mode tamamlandı.




Yıl bilgisini giriniz ve OK tuşuna basınız.




Ay bilgisini giriniz ve OK tuşuna basınız.




Hedef Cosφ değerini giriniz ve OK tuşuna basınız.




Referans kademeenin hangi kademede olduğunu giriniz ve OK tuşuna basınız. (Referans kademe 3 fazlı kapastor olmalıdır.)




İçinde bulunan Ay'ın Kompanzasyon oranlarına girmek için HOME tuşuna 2sn. boyunca basılı tutunuz.




Aktif import enerji menüsüne girmek içi YUKARI yön tuşuna 2.sn basılı tutunuz.



Toplam güç menüsüne girmek içi AŞAĞI yön tuşuna 2sn. basılı tutunuz.



Faz - Nötr arası voltaj menüsüne girmek içi OK tuşuna 2.sn boyunca basılı tutunuz.




TUŞ FONKSİYONLARI

- Ana menü veya bir önceki menü.
- Yukarı yön tuşu.
- Aşağı yön tuşu.
- Detay menü veya onay menü.


Tutorial mode (Yukarı-Aşağı yön tuşlarına aynı anda basıldığında)

BASILI TUTMA EKRANLARI


İçinde bulunan Ay'ın Kompanzasyon oranlarına girmek için HOME tuşuna 2sn. boyunca basılı tutunuz.




Aktif import enerji menüsüne girmek içi YUKARI yön tuşuna 2.sn basılı tutunuz.



Toplam güç menüsüne girmek içi AŞAĞI yön tuşuna 2sn. basılı tutunuz.






Faz - Nötr arası voltaj menüsüne girmek içi OK tuşuna 2.sn boyunca basılı tutunuz.



SİSTEM İNFORMASYON


- Sistem nominal frekansını seçiniz ve OK tuşuna basınız.
- Sistem nominal frekansını seçiniz ve OK tuşuna basınız.
- Sistem nominal frekansını seçiniz ve OK tuşuna basınız.
- Sistem nominal frekansını seçiniz ve OK tuşuna basınız.




SETUP SETTINGS

- To setup the device, apply the following steps respectively.


Select language from the list and press OK.




Your device will change to the Tutorial Mode. Press OK.



Press OK.



Notification LED of the device will light in Green. If the notification mode of the device is Green, this means that there is no problem in your system. Press OK.



Notification LED of the device will light in Yellow. If the notification mode of your device is Yellow, this means that there is a warning related to your system. Press OK.



Notification LED of the device will light in Red. If the notification mode of the device is Red, this means that there is an alarm situation related to your system. You can press any key on your device to see the alarms. If you press OK, you can delay the alarm displayed. Press OK.




HOME icon will become enabled on the upper left corner of the screen. With this key function, you can return to the previous menu or proceed to the Main Menu. Press OK.




Tutorial mode is completed




Select the time zone of your region from the list and press OK.




Enter the time and press OK.




Enter the minute and press OK.




Enter the second and press OK.




Enter the year and press OK.




Enter the month and press OK.




Enter the day and press OK.



Enter the primary value of the current transformer and press OK.




Enter the secondary value of the current transformer and press OK.




Select the nominal frequency of the system and press OK.




Enter the target Cos ϕ value and press OK.




Enter the reference step and press OK. (Reference level must be 3-phase capacitor.)




Automatic step recognition has started, please wait.




Phase sequence operation is completed. Press OK.



Your Power Factor Controller has started to recognise the steps automatically.



For driver supported models only (RGPSR)
When the automatic SVC recognition is completed, press OK to proceed (Single-phase shunt reactors connected to driver).




SHORTCUT SCREEN'S


Press and hold the HOME key for 2 seconds to go to the PFC rates of the current month.




Press and hold the UP direction key for 2 seconds to go to the active import energy.



Press and hold the DOWN direction key for 2 seconds to go to the total power menu.



Press and hold the OK key for 2 seconds to go to the Phase-Neutral voltage menu.



KEY FUNCTIONS

>Main menu or previous menu.

Up direction key.

Down direction key.


Detail menu or confirmation

Tutorial mode (When the Up and Down direction keys are pressed and held at the same time)


SETUPEINSTELLUNGEN

- To setup the device, apply the following steps respectively.


Wählen Sie die Sprache aus der Liste aus und drücken Sie OK.




Ihr Gerät öffnet den Tutorial-Modus. Drücken Sie OK.




Drücken Sie OK.




Die Benachrichtigungs-LED des Geräts leuchtet grün. Wenn der Benachrichtigungsmodus des Geräts grün ist, bedeutet dies, dass in Ihrem System kein Problem vorliegt.




Die Benachrichtigungs-LED des Geräts leuchtet gelb. Wenn der Benachrichtigungsmodus Ihres Geräts gelb ist, bedeutet dies, dass eine Warnung in Ihrem System vorliegt.




Die Benachrichtigungs-LED des Geräts leuchtet rot. Wenn der Benachrichtigungsmodus des Geräts Rot ist, bedeutet dies, dass eine Alarmsituation für Ihr System vorliegt. Sie können eine beliebige Taste auf Ihrem Gerät drücken, um die Alarne anzuzeigen. Wenn Sie OK drücken, können Sie den angezeigten Alarm schlummern.




Die Benachrichtigungs-LED Ihres Geräts leuchtet blau und zeigt an, dass der Generator-Modus aktiviert ist. Ihr Gerät betreibt gemäß den von Ihnen in den Generatoreinstellungen eingegebenen Werten.




Die Benachrichtigungs-LED Ihres Geräts blinkt grün und zeigt damit an, dass die Verbindung auf Ihrem Gerät aktiviert ist. Drücken Sie OK.




Das OK-Symbol leuchtet in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf. Sie können die Auf- und Ab-Tasten verwenden, um zwischen Hauptmenüs und Untermenüs zu wechseln. Drücken Sie OK.



Das HOME-Symbol wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms aktiviert. Mit dieser Tastenfunktion können Sie zum vorherigen Menü zurückkehren oder zum Hauptmenü wechseln. Drücken Sie OK.




Der Tutorial-Modus ist fertig.




Wählen Sie die Zeitzone Ihrer Region aus der Liste aus und drücken Sie OK.




Geben Sie die aktuelle Uhr ein und drücken Sie OK.




Geben Sie die aktuelle Minute ein und drücken Sie OK.



Geben Sie die aktuelle Sekunde ein und drücken Sie OK.




Geben Sie das aktuelle Jahr ein und drücken Sie OK.




Geben Sie den aktuellen Monat ein und drücken Sie OK.




Geben Sie den aktuellen Tag ein und drücken Sie OK.




Geben Sie den Primärwert des Stromwandlers ein und drücken Sie OK.




Geben Sie den Sekundärwert des Stromwandlers ein und drücken Sie OK.




Wählen Sie die Nennfrequenz des Systems und drücken Sie OK.




Geben Sie den Ziel-Cosφ-Wert ein und drücken Sie OK.




Geben Sie den Referenzstufe ein und drücken Sie OK. (Der Referenzstufe muss ein 3-Phasen-Kondensator sein.)





Automatische Stufenerkennung wird gestartet, bitte warten Sie.



Die Phasenfolgeoperation ist fertig. Drücken Sie OK. Enter the reference step and press OK.




Ihr Blindleistungsregler hat gestartet, die Stufen automatisch zu erkennen.




VERKNÜPFUNGSTASTEN


Halten Sie die HOME-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zu den BLK-Verhältnisse des aktuellen Monats zu gelangen.




Halten Sie die Auf-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zur Wirkenergie Bezug zu gelangen.



Halten Sie die Ab-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Gesamtleistungsmenü zu gelangen.



Halten Sie die OK-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zum Menü Phase-Neutral-Spannung zu gelangen.



TASTENFUNKTIONEN

Hauptmenü oder vorheriges Menü.

Aufwärts-Taste.

Abwärts-Taste.

Detailmenü oder Bestätigungs menü.

Tutorial-Modus (Wenn die Auf- und Ab-Tasten gleichzeitig gedrückt werden)