

E/NTES



CI 0.5

**Temel Ölçümün Ötesinde:
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Cihazda**

EMM-04e Multimetre



Otomatik Kayan Menü Özelliği

Yüksek Ölçüm Hassasiyeti

Geniş Besleme Aralığı

Temel Ölçüm (V,A,F) Parametreleri
ve Maks/Min Gösterimi

Nötr Akım Ölçümü


PF ve Çalışma Saati Gösterimi



www.entes.com.tr

[f](#) [y](#) [in](#) / enteselektronik

	EMM-04e
KUTU	
Boyut	96x96x35 mm
Koruma Sınıfı	IP20
Ekran	3x4 LED Display
ÖLÇÜM	
Gerilim	
Ölçüm aralığı	58-288 VAC (L-N) / 100-500 VAC(L-L)
Hassasiyet	%0,5
Akım	
Ölçüm Aralığı	0,05-6 A
Hassasiyet	%0,5
Nötr Akım	✓
PF	✓
RPM	✓
BESLEME	
İşletme Gerilimi	60-300 VAC / DC
İşletme Frekansı	50-60 Hz
ÇALIŞMA GÖSTERİMİ	
Çalışma Saati	✓
Toplam Çalışma Saati	✓
ÇALIŞMA ORTAMI	
Çalışma Sıcaklığı	-10+60°C
Saklama Sıcaklığı	-25+70°C
Maksimum Nem	%95
Koruma Sınıfı	IP 20 Terminal , IP 50 Ön Panel
STANDARTLAR	
	EN 61326,61000-6-4,61000-6-2 EMC EN 61010-1 Safety EN 60529 Mechanical EN 60068-2-1,60068-2-2 ,60068-2-30 Environmental
BAĞLANTILAR	
Montaj	Panel Montaj
Terminal	Soketli terminal
Bağlantı tipleri	3P3W, 3P4W, 1P2W, 1P3W



Adres: Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71
E-mail: iletisim@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

YURTIÇİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZ

İSTANBUL: iletisim@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15 **GAZİANTEP:** gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
ANKARA: ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88 **KONYA:** konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
İZMİR: izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92